

Hearo, das Guiding System bei Funk Fuchs, ist ein modernes, kostengünstiges Personenführungssystem. Es basiert auf digitaler Funkübertragung, ist besonders handlich und bedienerfreundlich und kann ohne behördliches Ansuchen überall sofort verwendet werden. Mit **Hearo** können Sie beliebig viele Teilnehmer in mehreren Gruppen simultan führen. Dabei ist in jedem Augenblick sichergestellt, dass Sie von jedem einzelnen optimal verstanden werden, aufgrund der hohen Reichweite von bis zu 100 Metern auch dann noch, wenn sich die Gruppe etwas aufsplittet.

Mit **Hearo** haben Sie den professionellen Partner für direkte Sprachkommunikation zwischen Sender und Empfänger. Auf Wunsch auch mit Ihrem eigenen Logo versehen.



DAS GERÄT IM DETAIL

- 01 Antenne
- 02 Display „Lock“-Modus (Kanal kann nicht mehr verstellt werden)
- 03 Display Kanalanzeige
- 04 eingebautes Mikrofon (nur im Sender)
- 05 Display Batteriestandsanzeige
- 06 Up/Down Tasten zur Kanalauswahl
- 07 Power-Button
- 08 Befestigungsöse
- 09 Batteriefach
- 10 LED-Anzeige: Stromversorgung und Signalanzeige Senden/Empfangen
- 11 Kopfhöreranschluss (3,5 mm AUX)
- 12 Lautstärke-Einstellrad
- 13 Ladekontakte



TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur	min. -10°C / max. 50°C
Reichweite	up to 100 m
Abmessungen	92 x 67,7 x 31,7 mm
Gewicht	110 g
Laufzeit mit AA 1,5 V, 1900 mAh NiMH AKKU	
Sender	ca. 25 h
Empfänger	ca. 30 h
Frequenz - Sender:	823 MHz – 832 MHz
Frequenz - Empfänger:	863 MHz – 865 MHz
Schwingungstype	PLL synthesized Control OSC

Kanäle	min. 25 - max. 99
Frequenzgang	300 Hz – 5 kHz
Dynamik - Bereich	> 60 dB
Gesamt-Verzerrungsfaktor	< 3 %
HF-Ausgangsleistung Sender	10 mW
Störemission	< 250 nW
Modulationsgrad	3 kHz
Empfangsmodus	PLL single-Channel
Störunterdrückung	> 55 dB
Audiopegel	550 mV

INBETRIEBNAHME IN 4 SCHRITTEN

01

Prüfen, ob Akkus/Batterien richtig eingelegt sind, Lautstärke auf minimal stellen.

02

Power-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten – Display zeigt Kanal an.

03

Nun sind 5 Sekunden Zeit, um den gewünschten Sende/Empfangskanal auszuwählen. Anschließend erscheint das Lock-Symbol und der Kanal kann erst nach erneutem Aus- und Einschalten gewechselt werden.

04

Empfangstest durchführen und Lautstärke nach Bedarf einregeln (am Sender wird der Übertragungspegel eingestellt, d.h. dieser kann auch stumm geschaltet werden; am Empfänger wird die Kopfhörerlautstärke eingestellt).

DAS ZUBEHÖR



Hearo Sender



Kopfbügelmikrofon

EMPFOHLEN



AA LR6 Akku (Mignon)

EMPFOHLEN

BRANDING SERVICE

Aufkleber werden auf Bestellung personalisiert.



Hearo Empfänger



Bügelohrhörer



3M Peltor Listen Only



Transportkoffer für 25 + 1 Gerät



Ladekoffer für 24 Geräte

EMPFOHLEN

WEITERS ERHÄLTlich:

- ▶ Krawattenclip-Mikrofon
- ▶ AA LR6 Batterien
- ▶ Ladekoffer für 36 Geräte
- ▶ Induktionsschleife für Hörgeräteträger

FAQs

Die Stimmübertragung funktioniert nicht. Woran kann das liegen?

- Sender oder Empfänger sind nicht eingeschaltet
- Batterie/Akkuspannung zu gering
- Auf Sender und Empfänger ist nicht der selbe Kanal eingestellt
- Lautstärke zu niedrig eingestellt
- Der Kopfhörer ist nicht korrekt eingesteckt oder defekt

Die Stimmübertragung ist verzerrt, ich höre ein Hintergrundgeräusch/Rauschen.

- Es arbeiten mehrere Sender unabsichtlich auf demselben Kanal.
- Durch andere elektronische Geräte oder funktechnische Anlagen wird die Frequenz gestört. Bitte wechseln Sie den Funkkanal (bei starken Störungen am besten 5 Kanäle nach oben oder unten).

Kann ich auch andere Kopfhörer, als die beiliegenden Bügelohrhörer verwenden?

- Natürlich, es handelt sich um eine standardisierte 3,5mm AUX-Buchse. Es ist darauf zu achten, dass die Lautstärke bei der Verwendung von Drittgeräten sehr hoch werden kann!
- Es ist zu beachten, dass sich die Batterie/Akkulaufzeit je nach verwendetem Gerät stark reduzieren kann.

Kann ich den Sender auch ohne Mikrofon bzw. mit anderen Mikrofonen verwenden?

- Der Hearo Sender hat ein integriertes Mikrofon, was es ermöglicht auch direkt „in das Gerät“ zu sprechen. Mangels Abschirmung von Umgebungsgeräuschen wird jedoch die Verwendung eines externen Mikrofones empfohlen.
- Alle Mikrofone mit 3,5mm Klinkenanschluss können als externes Mikrofon verwendet werden.

Mehr Informationen auf www.funkfuchs.at/hearo und telefonisch unter +43 7244 8008.

Funk Fuchs GmbH | Kirchdorfer Straße 8 | 4642 Sattledt | www.funkfuchs.at